

ESPECIFICACIONES

Tensión	127 V~ 60 Hz
Potencia	10 W
Tiempo de calentamiento	3 min - 5 min
Barra de pegamento	D Ø 8 mm



El cable de alimentación del sujeta-cables es: Y

NOTA IMPORTANTE: Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o un Centro de Servicio Autorizado TRUPER, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable. La construcción de este producto está diseñada de manera que su aislamiento eléctrico es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación.

Lea cuidadosamente las instrucciones de operación y mantenimiento antes de usar su pistola eléctrica.

PRECAUCIONES

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona capacitada para evitar cualquier peligro.
- Evite tocar la boquilla cuando esté caliente.
- No toque el pegamento derretido. Espere 5 minutos para que se enfríe.
- Use lentes de seguridad.
- Esta pistola eléctrica está destinada solo para uso doméstico; no se use en exteriores.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia, a menos que estén bajo la supervisión o instrucción de alguien responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



PARTES

- Cable de alimentación
- Gatillo
- Carcasa (cuerpo)
- Soporte para barra de pegamento
- Boquilla
- Soporte para estado de reposo

INSTRUCCIONES

- Conecte la pistola eléctrica, coloque las barras de pegamento en la parte trasera y coloque el interruptor en la posición de encendido.
- Presione el gatillo repetidamente hasta que la barra de pegamento quede firmemente colocada en el tubo de entrada.
- Espere de 3 minutos a 5 minutos para que la pistola eléctrica y el pegamento se calienten.
- Presione el gatillo hasta que el pegamento comience a salir por la boquilla.
- No es necesario distribuir el pegamento; presione las superficies a pegar en los primeros 15 segundos.
- Verifique que las superficies estén limpias antes de aplicar el pegamento para asegurar una mejor adhesión. No es necesario usar abrazaderas ni otros dispositivos de fijación.
- Cuando haya terminado de utilizar la pistola, coloque el interruptor en la posición de apagado (O) y desconecte.
- No saque las barras de pegamento no utilizado.

⚠ ATENCIÓN

El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato.

MANTENIMIENTO

- Desconecte la pistola antes de limpiarla.
- Limpie con un paño seco.
- Guarde en un lugar seco y bien ventilado.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873.

Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

⚠ ADVERTENCIA

Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier aparato eléctrico o estén cerca de él. Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados. El pegamento alcanza temperaturas excesivas, en caso de contacto, no trate de quitar el pegamento, ponga la parte afectada de inmediato en agua fría. Evite el contacto con los ojos. Un mal uso puede causar serios accidentes, como: quemaduras en el cuerpo y ojos, choques eléctricos, daños a la salud, daños a la pistola, provocar fuego o explosiones.

DESECHO



Los productos eléctricos desechados no deben tirarse con la basura doméstica. Recíclelos en las instalaciones adecuadas. Para obtener información sobre el reciclaje, consulte con su autoridad local.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



11-2024

