

# 10542

## ADT27-5/8



1 Instale el adaptador interno en el eje de la esmeriladora.



2 Coloque el disco y verifique que sea compatible con el tipo de adaptador que utilizará.



3 Enrosque el adaptador externo en el eje de la esmeriladora.



4 Apriete con una llave y no exceda de fuerza.

Esmeriladora →


Eje →

Guarda protectora →

Adaptador interno →

Disco →

Adaptador externo →



Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



Rosca estándar 5/8 - 11\* - UNC

**⚠ ADVERTENCIA** Para prevenir lesiones severas: Monte y utilice el disco adecuadamente conforme a la norma ANSI B7.1 y OSHA.

**⚠ WARNING** To prevent serious injury: Mount and use properly according to ANSI B7.1 & OSHA regulations, use proper guards.



02-2023