10543 ADT27-M14



Instale el adaptador interno en el eje de la esmeriladora.



Coloque el disco y verifique que sea compatible con el tipo de adaptador que utilizará.




Enrosque el adaptador externo en el eje de la esmeriladora.



llave v no exceda de fuerza

Apriete con una



protectora Adaptador interno



está garantizado por 10 años contra defectos fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P.

06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:













AWARNING To prevent serious injury: Mount and use properly according to ANSI B7.1 & OSHA regulations, use proper guards.









