

12725
CULI-5X
07-2023 ZZ

Botón de bloqueo

Instructivo:

1.- Para liberar la cuchilla, tome la navaja con una mano y después de presionar el botón de bloqueo se debe sacudir hacia adelante para sacar la hoja.



2.- Para cerrar la navaja, empuje hacia la izquierda el seguro del soporte que está en el cuerpo de la navaja y cierre la cuchilla, procurando que los dedos queden fuera de la zona de cierre de la navaja.

⚠ ADVERTENCIA

El filo y la punta de la cuchilla nunca deben de quedar en dirección al cuerpo de la persona.

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Los productos TRUPER EXPERT han sido diseñados con los más altos estándares de calidad para ofrecer un desempeño superior, incluso bajo condiciones extremas.

TRUPER
Expert

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

Pegar el dispositivo antirrobo aquí
Place the anti-theft device here



7