


TRUPER

12832
CP-18X

Cortapernos Bolt cutter

18"
45 cm



Para ajustar la abertura de las cuchillas deberá seguir los siguientes pasos:


1 Afloje el tornillo excéntrico sin retirarlo por completo



2 Jale el tornillo excéntrico dejándolo fuera de las ranuras de la placa estriada



3 Gire el tornillo en sentido horario hasta que los filos de las mordazas queden en la posición deseada



4 Encaje nuevamente la cabeza del tornillo en la placa estriada y apriételo

