

Carga dispositivos electrónicos
a través del puerto USB.
Lente convexo con lupa.
Cuerpo de aluminio.

Charge electronic devices
through the USB port.
Convex magnifying lens.
Aluminum body.

Especificaciones

Puerto USB
5 V c.c. 1 000 mA

Indicador LED que cambia de rojo a
verde cuando la batería de la linterna
está cargada.
3.7 V c.c. 2 000 mAh (Emplea 1
batería de Ion litio recargable,
incluida en el interior).

LUZ FRONTAL / FRONT LIGHT


3 MODOS ALTO BAJO INTERMITENTE
MODES HIGH LOW STROBE

LUZ LATERAL / SIDE LIGHT

4 MODO ALTO BAJO
MODE HIGH LOW
LUZ ROJA DE EMERGENCIA
RED LIGHT
LUZ ROJA INTERMITENTE
DE EMERGENCIA
RED FLASHING LIGHT

Intensidad de luz	Baja	Alta
Flujo luminoso	250 lm	540 lm
Duración	8 h	4 h
Distancia	350 m	500 m

Intensidad de luz	Baja	Alta
Flujo luminoso	250 lm	500 lm
Duración	8 h	4 h
Distancia	15 m	24 m



USOS / USES



Trabajo
Work



Campismo
Camping



Emergencia
Emergency

IMPORTANTE

1. No recargue la batería con la linterna encendida.
2. No recargue por un período que exceda las 10 horas continuas.
3. Para prolongar la vida útil de la batería no almacene la linterna sin carga.

Los productos TRUPER EXPERT han sido diseñados con los más altos estándares de calidad para ofrecer un desempeño superior, incluso bajo condiciones extremas.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER[®]. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873.

Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR

1. Para encender el LED central de la linterna, presione el botón (1) una vez para el modo alto. Presione nuevamente el botón (1) para el modo bajo. Presione nuevamente el botón (1) para el modo intermitente. Para apagarla, presione nuevamente el botón (1).
2. Para encender el LED lateral de la linterna, presione el botón (2) una vez para el modo alto. Presione nuevamente el botón (2) para el modo bajo. Presione nuevamente el botón (2) para el modo luz roja. Presione nuevamente el botón (2) para el modo luz roja intermitente. Para apagarla, presione nuevamente el botón (2).
3. Para cargar la linterna, jale la tapa protectora que se encuentra en la base, conecte el cable USB-C (3) a la linterna y el otro extremo a un puerto USB.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

