


TRUPER®

Instrucciones:

Sostenga el afilador con una mano y el mango del cuchillo con la otra.

Inserte la hoja del cuchillo completamente en la ranura, formando un ángulo de 90° con respecto al afilador.

Aplice una presión moderada hacia abajo sobre la hoja mientras arrastra el cuchillo a través de la ranura de carburo o cerámica.



NOTA: La primera ranura (gruesa) afila y restaura el filo de la hoja. La segunda ranura (fina) pule y elimina rebabas e impurezas de la hoja. Un cuchillo razonablemente afilado solo necesita este afilado ligero.

Instructions:

Hold the sharpener in one hand and the knife handle in the other.

Insert the knife blade into the slot at a 90° angle to the sharpener.

Apply moderate downward pressure on the blade while pulling the knife towards you through the carbide or ceramic rods.

NOTE: The first slot (coarse) sharpens and restores the blade's edge. The second slot (fine) polishes the blade, removing burrs and impurities. A reasonable sharp knife only needs this light sharpening.

⚠ ADVERTENCIA Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ WARNING Keep out of reach of children.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.

Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

07-2024

Fecha de compra:

7 506240 653516