

INSTRUCTIVO DE USO

⚠ ATENCIÓN Asegúrese de que la antorcha esté debidamente ensamblada antes de conectarla al equipo.

- Ensamble todas las partes de la antorcha en el mismo orden que se muestra en el gráfico.
- Una vez ensamblada, conecte la antorcha al borne del panel frontal (A).
- Desenrede la manguera de la antorcha por completo.
- El corte siempre debe comenzar en la orilla de la pieza de trabajo y desplazar la antorcha en una sola dirección, a menos que se requiera perforarla.
- Siempre mantenga un espacio entre la boquilla y la pieza de trabajo. Utilice la guía de corte.


El contacto de la boquilla sobre la pieza de trabajo puede hacer que la boquilla se quede pegada e interfiera con el desplazamiento de corte, obteniendo un mal corte.

- Mantenga la punta de la antorcha perpendicular a la pieza de trabajo y observe para confirmar que el arco se mueve a lo largo de la línea de corte.
- No presione el gatillo de forma intermitente. Esto daña los componentes de la antorcha y la pieza de trabajo.

A fin de cambiar las partes consumibles de la antorcha, utilice el siguiente procedimiento:


NOTA: La boquilla, difusor de gas y electrodo se mantienen en su lugar gracias al capuchón de retención. Coloque la antorcha con la boquilla hacia arriba para evitar que estas partes se caigan cuando se remueva el capuchón.

1. Desatornille y remueva el capuchón del ensamble del cabezal de la antorcha.
2. Remueva la boquilla, difusor de gas y electrodo.
3. Instale el electrodo, difusor de gas y boquilla.
4. Apriete la boquilla de protección con la mano hasta que quede sentada en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al instalar la boquilla, revise los rosques antes de proceder.



Incluye:

- 1 Llave para electrodo
- 4 Boquillas de 1 mm
- 4 Electrodo
- 1 Rotámetro
- 1 Guía de arrastre
- 1 Cable con antorcha



DESCARGAS ELÉCTRICAS

⚠ ADVERTENCIA Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento. No utilizar la cortadora de plasma para descongelar tuberías. Riesgo de choque eléctrico: Un choque eléctrico proveniente de la antorcha puede causar la muerte.

⚠ ATENCIÓN • Verifique que exista una conexión segura de los cables de entrada y salida, que estén correctamente aislados y con sus conexiones en buen estado (revise y elimine cualquier posibilidad de corto circuito).



PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca: TRUPER EXPERT

Código: 14106

Modelo: AN-COPLA-60X

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER[®]. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. 03-2024



Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega: