

**ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO**

**Instrucciones:**

1. La linterna esta provista con 1 batería (incluida en el interior de la linterna).
2. Para encender su linterna oprima el botón encendido apagado que está ubicado en la parte superior.
3. Cuando se requiera cargar la batería conecte el cable USB a la linterna y después a la red eléctrica.

**IMPORTANTE:**

1. No recargar la batería con la linterna encendida.
2. No recargar por un periodo que exceda las 10 horas continuas.

**Cuerpo de ABS**

**Lente de policarbonato**

ABS body

Polycarbonate lens

**ESPECIFICACIONES**

Puerto USB

5 V c.c. 1 000 mA

Emplea 1 batería recargable de 3.7 V c.c. 1500 mAh Ion-Litio (incluida en el interior de la linterna)


Flujo luminoso: 300 lm

Distancia: 220 m

**NOM**



3. Para prolongar la vida útil de la batería no almacene la linterna sin carga.



**Garantía. Duración:**

1 año. Cobertura:

piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873.

Made in/Hecho en China.

Importador TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial 1,

Parque Industrial Jilotepec,

Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257,

Tel. 761 782 9100.

WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:

04-2025



7 506240 602279



**TRABAJO  
WORK**



**EMERGENCIA  
EMERGENCY**



**EXCURSIÓN  
CAMPING**