

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

Al usar las linternas por primera vez asegúrese de retirar los protectores de las pilas.

ESPECIFICACIONES
Luz delantera

4,5 V c.c. (Emplea 3 pilas alcalinas tipo AAA de 1,5 V c.c. cada una incluidas)

Distancia: 200 m

Alto
Flujo luminoso: 100 lm

Duración: 5 h*

Bajo

Flujo luminoso: 26 lm


Duración: 24 h*

Instrucciones:

1. Quite la tapa inferior de la linterna y extraiga el cartucho de su interior, coloque 3 pilas tipo AAA en el y vuélvalo a introducir en la linterna.
2. Encendido / Apagado: Presione el botón de encendido ubicado en la parte trasera del dispositivo. Cada vez que se encienda y apague la linterna se activará un modo de iluminación diferente en el siguiente orden: alto, bajo e intermitente.

Tiene un haz de luz ajustable.

Cuerpo de aluminio
resistente al agua
e impactos



Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega

Marca Registrada propiedad de CREE, INC.
Registered trademark property of CREE, INC.

Luz trasera

3 V c.c. (Emplea 2 pilas alcalinas tipo AAA de 1,5 V c.c. cada una incluidas)



Duración: 45 h*
9 LEDs

Instrucciones:

Encendido / Intermitente / Apagado: presione el botón de encendido ubicado en la parte trasera del dispositivo. Al accionarlo nuevamente podrá elegir entre 7 modos de luz. Presione una última vez para apagar el dispositivo.

Para reemplazar las pilas: quite la tapa transparente del dispositivo con cuidado, coloque 2 pilas tipo AAA de acuerdo al diagrama en el interior del dispositivo y coloque de nuevo la tapa.

Para retirar el dispositivo: presione cuidadosamente el clip de la base y deslice hacia abajo el dispositivo para separarlo de la base.



⚠ ATENCIÓN No abra la pila, no la exponga al fuego, no las mezcle con pilas de otro tipo y no las ponga en cortocircuito (pueden encenderse, explotar, experimentar fugas o calentarse causando daños y/o lesiones). En caso de ingestión consulte a su médico.

⚠ CAUTION Do not open the battery, do not expose to the fire, do not mix battery types and do not short-circuit (batteries could ignite, explode, leak or overheat causing damages or injuries). In case of ingestion call a doctor.



*Con pilas alcalinas
Para mejores resultados
utilice pilas marca Volteck®

