



Instructivo:

1.- Para liberar la cuchilla, tome la navaja con una mano y tire de la palanca de bloqueo con un dedo.

2.- Para cerrar la navaja, empuje hacia la izquierda el seguro del soporte que está en el cuerpo de la navaja y cierre la cuchilla, procurando que los dedos queden fuera de la zona de cierre de la navaja.

### **⚠ ADVERTENCIA**

El filo y la punta de la navaja nunca deben de quedar en dirección al cuerpo de la persona. Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 06-2023

Fecha de compra:

**Clip de bolsillo**  
Pocket clip

