

**Instructivo**

# Báscula mecánica colgante uso rudo (tipo resorte)

Este instructivo es para:

Modelo	Código
BAS-100R	17088

Gracias por adquirir este producto, es uno de los mejores equipos en sistemas de pesaje fabricado bajo un estricto control de calidad.

Para utilizar su báscula siga estas instrucciones:

1. Enganche su báscula en un lugar seguro.
2. Con un desarmador plano gire el tornillo de ajuste a la izquierda o a la derecha para que marque "CERO", este tornillo de ajuste se localiza en la parte inferior del mecanismo de la báscula.
3. Coloque el artículo a pesar sobre el gancho inferior.

**▲ ATENCIÓN** No exponga su báscula directamente al polvo o a la humedad, y manténgala libre de grasa.

Para una mayor durabilidad de su báscula, evite colocar cargas mayores a la especificada.

Capacidad: 100 kg  
División mínima: 1 kg

**▲ ATENCIÓN**  
Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.  
**▲ CAUTION**  
Before use read the operating manual carefully.

**▲ ATENCIÓN**  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
**▲ CAUTION**  
Keep out of reach of children.

---

Importado en México por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. | Importado en Perú por: Herramientas y Accesorios S.A.C, Panamericana Sur Km. 38, Almacenes del Perú BSF Lote 12 Pabellón E, Puerta 63, Punta Hermosa, Lima, Tel: (511) 604 1970 / 0800-00284, R.U.C. 20538827224. | Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S., NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logjika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. | Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900