

Cuerpo de Aluminio

Aluminum body

Lente de acrílico

Acrylic lens

ESPECIFICACIONES

1.5 V c.c. (Emplea 1 pila alcalina tipo AA de 1.5 V c.c. incluida)

Distancia: 100 m

Alto Flujo luminoso: 40 lm

Bajo Flujo luminoso: 15 lm

Duración: 4 h \*

\*Con pila alcalina Para mejores resultados utilice pilas marca Vottek



Garantía. Duración: 1 año.

Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o

funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales;

cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en

Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, incluye los accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China.

Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100

WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:



03-2024



⚠ ATENCIÓN

No abra la pila, no la exponga al fuego, no las mezcle con pilas de otro tipo y no las ponga en cortocircuito (pueden encenderse, explotar, experimentar fugas o calentarse causando daños y/o lesiones). En caso de ingestión consulte a su médico.

⚠ CAUTION

Do not open the battery, do not expose to the fire, do not mix battery types and do not short-circuit (batteries could ignite, explode, leak or overheat causing damages or injuries).

Mantenimiento

- Para el mejor rendimiento de su linterna inspeccione periódicamente que su pila no tengan fugas de soluciones cáusticas a gases que puedan corroer el interior de su linterna. Es recomendable retirar la pila, por lo menos una vez al mes e inspeccionar el interior de la linterna. Cuando la linterna no esté en uso por un periodo de tiempo prolongado (una vez al mes), se recomienda retirar la pila y guardarla por separado, esto evita la corrosión de la linterna y prolonga la duración en la pila.
- Para limpiar el polvo del lente, utilizar para desempolvar.

Solución de problemas

- Si su linterna no enciende o no se queda encendida, examine la tapa trasera.
  - Toda corrosión formada por alguna sustancia, deberá eliminarse cuidadosamente.
1. La linterna está provista con 1 pila (incluida en el interior de la linterna).
  2. Para encender su linterna oprima el botón encendido / apagado que está ubicada en la parte superior.
  3. Para el cambio de intensidad, presione nuevamente el botón de encendido.

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

Instrucciones

Al usar la linterna por primera vez asegúrese de retirar el protector de la pila.