

18410
TR-82M-F
09-2021-ZZ

Instrucciones:

1. Desatornille la mariposa que se encuentra en la parte posterior del cortador de ramas altas.
2. Coloque el serrucho con los dientes hacia afuera.
3. Los 2 orificios redondos del serrucho deberán embonar: uno en el tornillo con mariposa; y el otro en el poste que se encuentra del lado derecho del tornillo con mariposa.
4. Apriete la mariposa lo suficiente para mantener el serrucho fijo.

Instructions:

1. Remove the wingnut-bolt on the back of the tree pruner.
2. Insert the saw blade in the pole with its teeth facing outwards.
3. Insert one blade hole on the wingnut bolt; the other must fit into the pin to the right side of the wingnut.
4. Replace the wingnut and tighten to secure blade in place.

⚠ WARNING This product can expose you to chemicals including Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer & Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

⚠ ADVERTENCIA Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido Ftalato de diisononilo (DINP), que el Estado de California considera que causa cáncer & Plomo, que el Estado de California considera que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite el sitio www.P65Warnings.ca.gov

