Esta pistola está diseñada para limpiar partes de maquinaria de difícil acceso, utilizando algunos desengrasantes y detergentes; no use gasolina y/o solventes que puedan dañar la manguera de succión que se incluye.

## OPERACIÓN

Utilice con el desengrasante y/o solvente de su elección con un bidón y/o depósito de su preferencia, sumerja la manguera de succión que se incluye en la pistola. Conecte la línea de aire, dirija la boquilla hacia el objeto que desee limpiar y apriete el gatillo.

## MANTENIMIENTO

- Saque el tubo de plástico de succión del recipiente que contenga el desengrasante y/o detergente y oprima el gatillo para liberar el sobrante de desengrasante y/o detergente. (Figura 1).
  Separe todas las piezas removibles, enjuáguelas y límpielas con un cepillo. (Figuras 2 y 3).
- 3. Limpie el exterior de la pistola con ayuda de un trapo humedecido con solvente.
- 4. Limpie el tubo de succión (manguerá plástica) dejando pasar a través del mismo agua limpia. (Figura 4).

AAVISO Después de la limpieza es importante colocar correctamente la tobera ya que de lo contrario interfiere con el funcionamiento de la pistola (Figura 5).



## RECOMENDACIONES

- 1. Procure limpiar su pistola después de cada uso.
- 2. Evite dejar residuos de desengrasante y/o detergente en la pistola pues ésto interferirá en el futuro en el buen funcionamiento de la misma.
- 3. Jamás sumerja la pistola en solvente pues los empagues podrían resultar
- 4. Nunca utilice su pistola en lugares cerrados, o cerca de alguna fuente de incendio.
- 5. Nunca fume mientras esté utilizando la pistola.
- 6. Siempre utilice mascarilla y lentes de seguridad.

ATENCIÓN Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**ACAUTION** Wear safety gloves and goggles. Keep out of reach of children.

