

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la red eléctrica.	
2. Retire el filtro de tela de la jaula del filtro jalándolo con cuidado hacia arriba.	
3. Deslice con cuidado el filtro de espuma hacia abajo sobre la jaula del filtro.	
4. Verifique que el filtro de espuma cubra la jaula del filtro completamente	



FILTRO REUTILIZABLE
(Siempre y cuando no se dañe)

