

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

Instrucciones:

1. La linterna esta provista con 1 batería (incluida en el interior de la linterna).
2. Para encender su linterna oprima el botón encendido / apagado que está ubicado en la parte superior.
3. Cuando se requiera cargar la batería conecte el cable USB a la linterna y después a la red eléctrica.

Cuerpo de ABS

ABS body

Lente de policarbonato

Polycarbonate lens



IMPORTANTE:

1. No recargar la batería con la linterna encendida.
2. No recargar por un periodo que exceda las 10 horas continuas.
3. Para prolongar la vida útil de la batería no almacene la linterna sin carga.

Garantía. Duración: 1 año.
Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®.
Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873.
Made in/Hecho en China.
Importador TRUPER, S.A. de C.V.
Parque Industrial 1,
Parque Industrial Jilotepec,
Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257,
Tel. 761 782 9100.
WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

NOM



11-2024



7 501206 673393



TRABAJO
WORK



EMERGENCIA
EMERGENCY



EXCURSIÓN
CAMPING



ESPECIFICACIONES

Puerto USB 5 V c.c. 1 000 mA
Emplea 1 batería recargable de Ión-Litio de 3.7 V c.c. 1 500 mAh (incluida al interior de la linterna)
Flujo luminoso: 350 lm
Distancia: 220 m

