

Clip de límite de riego Irrigation limit clip

20060
ASPRO-11X




Imagen 1




Imagen 2





Imagen 3

Instrucciones:

1. Para que el aspersor gire en círculos completos, jale el clip hacia arriba (1).
2. Para que gire parcialmente, baje el clip.
3. Ajuste cada retén (2) de manera que el clip metálico limite el riego al área que desee. (Imagen 3)
4. Para seleccionar el alcance de riego, presione hacia abajo el seguro de ajuste de distancia (3) y gire la perilla de selección (4), de acuerdo a los indicadores MIN y MAX. (Imagen 2)

Instructions:

1. For full circle operation flip the lever to up position (1)
2. For partial circle operation flip lever to down position.
3. Adjust each notch (2) so that the metal clip limits the watering to the desired area. (Image 3)
4. For setting the area coverage, push down the adjustment distance lock (3) and turn the setting dial (4) according to the MIN and MAX indicators. (Image 2)



Conexión en serie: Desmonte el tapón plástico de la boquilla de salida (6) de los aspersores que desea conectar (excepto en el último en la serie.) Conéctelos con mangueras de acuerdo a la entrada (5) y salida (6) de agua. Colóquelos de manera que se cubra el área de riego sin empalmar los aspersores individuales ni que queden áreas fuera del alcance de alguno de ellos.

In-series connection: Remove the end cap (6) of the sprinklers that you want to connect (except the last of the series). Connect the hoses to the sprinklers inlet (5) and outlet (6). Place them around the area that you want to spray without placing it within other sprinklers area.

