



Cuchilla intercambiable de acero SUJ-2

Spare SUJ-2 steel cutter
wheel

17.5 mm



Instrucciones de uso

Coloque el tubo dentro del cortador y apriete la perilla en sentido de las manecillas del reloj hasta que los rodillos hagan contacto con el punto donde quiera cortar (Es importante que no apriete demasiado).

Gire el cortador alrededor del tubo y luego ajuste de nuevo.

Repita esta operación hasta que el tubo se corte.

Finalmente quite las rebabas del interior del tubo con el removedor retráctil que está en el cuerpo del cortador.

Utilice los repuestos
REP-COT-PN marca PRETUL®

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al

800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



7 501206 643297