

**Esta garantía
aplica para:**

21015

CAR-12PCR

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. **Importado en México por: Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. | **Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V.**, NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de compra:

Características eléctricas

Entrada:

Tensión 127 V~

Frecuencia 60 Hz

Potencia 63 W

Salida 13 V= 0.5 A



INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

1. Conecte su cargador al adaptador.
2. Conecte la clavija del adaptador en un tomacorriente de 127 V~, la luz verde del indicador de carga se encenderá.
3. Inserte la batería en el cargador. La luz verde se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
4. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
5. Una vez concluida la carga desconecte la clavija del adaptador del tomacorriente y retire la batería del cargador.

NOTA: Si la luz verde permanece encendida es señal de las siguientes condiciones:

1. La temperatura de la batería es menor a 0 °C o mayor a 45 °C; espere a que la temperatura de la batería se encuentre en el rango adecuado para poder cargarla (Verifique la temperatura después de iniciar el proceso de carga).
2. La batería está defectuosa y debe ser reemplazada.
Una batería cargada no debe presentar un voltaje inferior a 11 V=

RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

1. Descargue por completo la batería por lo menos una vez por mes
2. No deje la batería sin recargar por más de tres meses
3. Siempre cargue la batería a su máxima capacidad
4. Antes de usar por primera vez la máquina, deberá cargar la batería a su máxima capacidad.



10-2021

7 506240 675525