

PRETUL®

AFI-CU
Código: 24140

Instructivo de uso:

1. Baje el mango de bloqueo para fijar el afilador.



2. Asegúrese que el afilador haya quedado fijo en la superficie plana.



3. Coloque el cuchillo sobre las hojas de afilado haciendo fricción, deslizando el cuchillo en el sentido de la flecha



No recomendado para filos de sierra

Not recommended for serrated blade knife

