


Luminario tipo plafón
Recessed ceiling light

LED

Dura Lasts
10 000
Horas
Hours

Decorativo
Decorative

18w
1 100 lm



Fácil instalación
Easy installation



No requiere
reemplazar bulbos
No bulbs to replace

CONT.: 1 PIEZA

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. **761 782 9100**.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

08-2022



LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

⚠ ADVERTENCIA Desconecte la energía eléctrica antes de la instalación.

Especificaciones:


Tensión: 127 V~ - 220 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 250 mA - 150 mA
Potencia: 18 W
Flujo luminoso: 1 100 lm
Tipo de fuente de luz: LED x 18
Dimensiones: 27 cm D (ø) x 8.5 cm

Consumo de energía eléctrica


Consumo de energía 432 Wh/día
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica
En unidad de tiempo del aparato

Con base en 24 horas de uso continuo



- 1 Retirar la pantalla girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Remove the screen by turning it counterclockwise.




- 2 Sostener la base del luminario contra el techo, pasar los cables a través del orificio en la base (Figura 2) y marcar los puntos donde va a taladrar para fijar el luminario y atornillar la base (Figura 3)

Hold the base of the luminaire against the ceiling, pass the cables through the hole in the base (Figure 2) and mark the points where you are going to drill to fix the luminaire and screw the base (Figure 3).



- 3 Conectar los cables de alimentación al bloque de conexiones en la base del luminario. (figura 4)

Connect the power cables to the connection block at the base of the luminaire. (figure 4)



- 4 Volver a colocar la pantalla girándola en sentido de las manecillas del reloj. (Figura 5)

Replace the screen by turning it clockwise. (Figure 5)

