

INSTRUCCIONES DE CARGA


Asegúrese de que la carcasa de la batería esté limpia y seca antes de conectarla al cargador o a la máquina. El cargador está diseñado para cargar una o dos baterías al mismo tiempo.

No utilice otros cargadores para intentar cargar sus baterías PRETUL.

Nunca inserte o permita que objetos metálicos se introduzcan en el cargador o en las conexiones de las baterías porque puede provocar una falla eléctrica y/o situación de peligro.

CÓMO CARGAR SU BATERÍA

1. Retire la batería de la máquina.
2. Gire la batería y deslícela sobre el cargador, como se muestra en la figura.
3. Empuje la batería hasta que quede completamente insertada en la ranura.
4. Conecte la clavija del cargador a una toma de corriente y espere un momento. Los indicadores LED del cargador se encenderán y mostrarán el estado de la carga.



El funcionamiento del cargador es:

- Cuando se conecta a la luz, el LED se enciende en color verde.
- Cuando se coloca la batería, el LED se pasa a color rojo y se queda estático.
- Cuando la batería está completamente cargada el LED cambia a color verde.

ESTADO	COLOR DEL LED	
	Verde	Rojo
Cuando se conecta a la luz	Encendido	
Cargando		Encendido
Carga completa	Encendido	

La carga completa de la batería de 2 Ah puede tardar hasta 60 minutos.

La carga completa de la batería de 4 Ah puede tardar hasta 120 minutos.

NOTA: Si el cargador no se va a usar por un largo tiempo, guarde la batería completamente cargada.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA CARGA

1. En el caso de una batería nueva o que ha estado almacenada durante algún tiempo, recárguela antes de usarla. Si desea almacenar la batería por un largo período de tiempo, cárguela completamente para garantizar su máxima vida útil.

2. Se pueden obtener mayor tiempo de vida y mejor desempeño si la batería se carga cuando la temperatura ambiente está entre 18 °C y 24 °C. No cargue la batería a temperaturas ambiente menores de 4.5 °C o mayores de 40.5 °C. Esto es importante para evitar daños graves a la batería.

3. Cuando la batería no produzca suficiente energía en trabajos donde previamente lo hacía con facilidad, recárguela, no continúe usándola bajo esas condiciones. Usted puede cargar una batería parcialmente usada cuando lo desee sin afectar negativamente la batería.

4. Cuando se carga una batería, es normal que el cargador y la batería se pongan calientes al tacto.

5. Si la batería no carga correctamente:
 - a. Revise el tomacorriente conectando otro artefacto eléctrico.
 - b. Conecte y desconecte para revisar si el cargador está bien.
 - c. Revise si la batería se ha dañado físicamente.
 - d. Traslade el cargador y la batería a un sitio donde la temperatura ambiente sea aproximadamente de 18 °C - 24 °C

MANTENIMIENTO

Antes de limpiar y dar mantenimiento, apague el cargador y desconecte de la corriente eléctrica.

Limpie la carcasa del cargador regularmente con un paño suave, preferentemente después de cada uso.

Mantenga limpias las ranuras de ventilación. Para la suciedad persistente, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón.

Evite el uso de disolventes como gasolina, alcohol, amoníaco, ya que pueden dañar los componentes.

DESECHO

No deseche este producto con la basura doméstica. Llévelo a un lugar de reciclaje adecuado, siguiendo las normas locales.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **TRUPER, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega: