

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de instalar, es necesario que:

- Verifique que la válvula de control esté cerrada y desaloje el agua.
- Si va a reemplazar la pieza, remueva el sapo anterior de la válvula de descarga.

PARA INSTALAR:

1. Retire la protección de plástico del sapo con cadena.
 - A. En válvulas de descarga tipo Douglas:
 1. Deslice el anillo, hasta que toque la base del tubo rebosadero.
 - B. En válvulas de descarga con pivotes laterales:
 1. Desmonte y descarte el anillo.
 2. Ensamble las orejas del sapo en los pivotes laterales.
2. Enganche el extremo libre de la cadena del sapo al orificio más cercano de la palanca de descarga. Mantenga la cadena con una holgura mínima con la válvula cerrada y corte la cadena al largo adecuado.
3. Al terminar, abra de nuevo la válvula de suministro de agua.

