




43350
CMA-3C

INSTRUCTIVO

Lea las instrucciones antes de usar.
Para ajustar a una combinación personal:

La combinación ha sido preestablecida a 0-0-0.

1. Marque la combinación que tenga en este momento.
2. Oprima el botón que se encuentra en la parte de abajo (hasta el fondo) del candado. (ver Fig. 1) →  (Fig.1)
3. Con el botón oprimido, marque la combinación deseada. Suelte el botón y mueva los discos para asegurar el cierre.
4. Verificar que el candado pueda abrirse con la nueva combinación.
5. Anote su nueva combinación en un lugar seguro.

INSTRUCTIVE

Before use read the instructions.
Directions for setting combination padlock:


Combination is preset to 0-0-0.

1. Set dials to your preset combination.
2. Push the button situated at the bottom of the padlock. (see Fig. 1)
3. Set the dials to your desired combination while pushing the button.
4. Release the button and scramble wheels to lock.
5. Keep a record of your new combination in a safe place.



3

discos de combinación



Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 05-2023

Fecha de compra:



HERMEX es una marca de **TRUPER** 7

