

Cajón de dinero con 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas

5-bill and 8-coin slots cash drawer



Cerradura de tres posiciones
Three-position lock

- A

Apertura con llave / Manual opening

• Inserte la llave y gírela a la posición de apertura con llave.

• Insert the key and turn it to the open position.


B

Apertura electrónica / Electronic opening

• Inserte la llave y gírela a la posición de apertura electrónica.

• Conecte el cable RJ11 a la impresora térmica (no incluida).

• Insert the key and turn it to the electronic open position.

• Connect the RJ11 cable to the receipt printer (not included).
- C Cajón cerrado / Locked
- 
- Interfaz RJ11 para impresora térmica
RJ11 Interface for thermal receipt printer
- D

Apertura de emergencia / Emergency opening

En caso de falla eléctrica o mal funcionamiento, permite una apertura manual:

• Gire la llave a la posición de apertura electrónica.


• Busque la palanca de emergencia en la parte inferior del cajón.

• Deslice la palanca para liberar el cajón.

If there is a power failure or malfunction, you can open the drawer manually:

• Turn the key to the electronic unlock position.

• Locate the emergency release lever underneath the drawer.

• Slide the lever to unlock and open the drawer.
- 
- Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.
- Fecha de compra:
- UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER
- NOTA** Para mejores resultados, utilice impresoras marca VOLTECK.
Voltaje requerido para apertura: 12 V

NOTE For optimal results, use VOLTECK thermal printers.
Required voltage for opening: 12 V
- FRÁGIL FRAGILE
MANÉJESE CON CUIDADO / USE CAUTION WHEN HANDLING
- 
- 
- 04-2025