




Incluye adaptador para mezcladoras estándar con rosca hembra o macho

Includes an adapter for standard mixers with female or male threads.



Fácil instalación
Easy to install



Cabezal giratorio 360°
360° rotating head

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

1. Revise el grifo de su fregadero, retire el aireador en caso de requerirse.
 - Si su grifo tiene la rosca en la parte externa, vaya al paso 2.
 - Si su grifo tiene la rosca en la parte interna, vaya al paso 3.
2. Alinee y enrosque el cabezal en la boquilla del grifo (evite introducir desalineado, podría dañar su cuerda). Para evitar derrames siempre mantenga el empaque (1) incluido en el interior de la boquilla (2).
3. Tome el adaptador (4) y enrósquelo sobre la boquilla del cabezal (2) con su empaque (3). Para finalizar, enrósquelo en la boquilla del grifo utilizando el empaque incluido con el adaptador (5).



Listado de partes:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. Cabezal | 4. Adaptador |
| 2. Boquilla | 5. Empaque del adaptador |
| 3. Empaque | |

