

Instructivo

Cargador de pilas Battery charger



AA | AAA | 9 V

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de iniciar la carga.

Tiempo de carga para pilas AA de 1 300 mAh (10 horas max.)

Especificaciones:


Entrada: 100 V ~ - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz 60 mA máx.

Salida: 2.4 V ~ 400 mA

AA 200 mA x 2 ó 4

AAA 100 mA x 2 ó 4

9 V ~ 35 mA x 1 ó 2



Instrucciones para cargar pilas

El cargador puede cargar 2 o 4 pilas AA / AAA y 1 o 2 pilas de 9 V ~ Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd).

- Las pilas AA y AAA se deben colocar en pares para su carga.
- Al colocar las pilas en el cargador, se encenderá un LED por módulo (un par de pilas AA o AAA hacen un módulo) al colocar 4 pilas solo se encenderán 2 LED's. Los LED's centrales solo se encenderán cuando se carguen pilas de 9 V
- Para que carguen las pilas, se debe dejar el cargador conectado hasta que los LED's indicadores se apaguen (mínimo 8 horas).

Instrucciones importantes de seguridad.

1. Guarde este instructivo.

⚠ PELIGRO SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.

2. Este cargador es para uso exclusivo de pilas recargables de Níquel Cadmio y Níquel Hidruro Metálico. Tratar de recargar otro tipo de pilas puede ocasionar lesiones personales y daños al cargador de pilas.

3. No exponga el cargador a la lluvia o la humedad. Para uso exclusivo en interiores.

4. Retire el cargador del suministro eléctrico cuando no esté en uso.
5. Nunca use un cable de extensión o cualquier otro aditamento no recomendado por el fabricante. No aplicar este requisito de seguridad puede propiciar un incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
6. No use el cargador si ha recibido algún golpe o daño.
7. No desarme el cargador. El rearmado incorrecto propicia descargas eléctricas o incendio.
8. Desconecte el cargador del tomacorriente antes de limpiarlo o dar mantenimiento. Use un trapo húmedo para limpiar solamente la superficie. No lo sumerja en agua.
9. Este cargador no lo deben usar sin supervisión niños o personas enfermas. Tenga cuidado que los niños no jueguen con el cargador.
10. Este cargador está diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso.
11. Antes de desechar el cargador, retire las pilas de la unidad y deséchelas de manera segura.

⚠ ADVERTENCIA



Las pilas y demás productos eléctricos de desecho no deben eliminarse con la basura doméstica.

Si es posible, depositar en puntos de reciclaje. Para asesorarse sobre el reciclado, consultar la normativa local o el establecimiento donde se adquirió el artículo.

Póliza de Garantía

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de compra: