

# VOLTECK® LAIT

Arbotante exterior  
Outdoor light fixture

LED

Dura Lasts  
20 000  
Horas  
Hours



BIDIRECCIONAL  
TWO WAY  
LIGHT EFFECT

# 10w 650lm



Para exterior  
Outdoor



No requiere  
reemplazar bulbos  
No bulbs to replace



GARANTIA  
3  
AÑOS YEAR  
WARRANTY

46129  
ARB-211L


Luz cálida  
Warm light  
3 000 K



CONT.: 1 PIEZA

46129  
ARB-211L

Volteck LAIT®  
es una marca de  
TRUPER®



**Garantía.** Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:



# VOLTECK® LAIT

### ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V-  
Frecuencia: 60 Hz  
Corriente: 113 mA  
Potencia: 10 W  
Tiempo de vida: 20 000 h  
Tipo de fuente de luz: LED x 12  
Flujo luminoso: 650 lm  
Luz cálida: 3 000 K  
Temperatura máxima ambiente de operación 50 °C  
Grado IP44

Consumo de energía eléctrica  
Consumo de energía 240 Wh/día  
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica  
En unidad de tiempo del aparato

Con base en 24 horas de uso continuo

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

### ⚠ ADVERTENCIA

El montaje de este luminario deberá de ser a una distancia mínima de 0.50 m de cualquier material combustible, para evitar el riesgo de incendio. Desconecte la fuente de energía eléctrica antes de la instalación y/o el mantenimiento. La lámpara y las partes del luminario pueden calentarse lo suficiente para causar quemaduras. **Mantenimiento:** Limpie el luminario con un paño seco.

### ⚠ WARNING

This luminaire should be mounted at least 0.50 m away from any combustible material to avoid the risk of fire. Disconnect the electrical power source before installation and/or maintenance. The lamp and parts of the luminaire may become hot enough to cause burns.

Maintenance:  
Clean the luminaire with a dry cloth.

Accesorios:  
1 anclaje 4 rondanas  
2 taquetes 4 tornillos  
3 conectores rápidos


NOM-ANCE




46129  
ARB-211L

Instalación


- ① Retire los tornillos laterales del anclaje del luminario como se muestra en la figura  
Remove the side screws from the luminaire anchor as shown in the figure.




- ② Sostenga el anclaje del arbotante en el lugar donde lo vaya a colocar y marque los puntos donde va a taladrar  
Hold the anchor of the flying buttress in the place where it is going to be placed and mark the points where it is going to be drilled.



- ③ Fije el anclaje por medio de los tornillos  
Secure the anchor with the screws.



- ④ Identifique los cables FASE (negro), NEUTRO (blanco) y tierra (verde) que vienen previamente conectados al luminario, una vez identificados conéctelos a la línea de alimentación  
Identify the PHASE (black), NEUTRAL (white) and ground (green) wires previously connected to the luminaire, once identified, connect them to the power supply line.



- ⑤ Coloque el luminario sobre el anclaje y sujételo con los tornillos laterales.  
Place the luminaire on the anchor and fasten it with the side screws.

