

46201
CLR-S

ESPECIFICACIONES

127 V~ 60 Hz 15 A

⚠ ADVERTENCIA

Revise que el cable que va a utilizar no este dañado. Use calibre adecuado para la corriente indicada.

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Retire los tornillos para desensamblar la clavija.
2. Pase el cable a través del cuerpo de la clavija.
3. Quite el aislante de las puntas de cada conductor para exponer 19 mm de éste. Si usa cable, tuerza los alambres para prevenir hilos sueltos.
4. Enrosque los cables en los tornillos de las terminales y apriete firmemente.
5. Coloque nuevamente la clavija en la base y asegure con los tornillos.

⚠ ADVERTENCIA

No se use en condiciones de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠ WARNING

Do not use under damp conditions. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



04-2023