

46210  
CL-HR

## ESPECIFICACIONES

127 V~ 60 Hz 15 A

### **⚠ ADVERTENCIA**

Revise que el cable que va a utilizar no este dañado. Use calibre adecuado para la corriente indicada.

## INSTRUCCIONES

### **LEA ANTES DE INSTALAR:**

1. Retire la cubierta de la parte superior de la clavija.
2. Pase el cable a través de la clavija.
3. Quite el aislante de las puntas de cada conductor para exponer 19 mm de éste. Si usa cable, tuerza los alambres para prevenir hilos sueltos.
4. Enrosque los cables en los tornillos de las terminales y apriete firmemente.
5. Coloque nuevamente la cubierta.

### **⚠ ADVERTENCIA**

No se use en condiciones de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

### **⚠ WARNING**

Do not use under damp conditions. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



7 506240 618805

04-2023