


LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

- Haga dos orificios en el techo para colocar los taquetes y sujetar el luminario. La separación entre los orificios debe ser de 13.5 cm
- Identifique los cables LÍNEA (azul) y NEUTRO (rojo) que vienen previamente conectados al luminario, después conéctelos a la alimentación respetando la identificación de los conductores: línea a línea, neutro a neutro.
- Coloque el luminario en el techo y sujételo con los tornillos laterales.
- Suelte y compruebe que ha quedado fijo.



ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V~ - 240 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Corriente: 131 mA - 70 mA
 Potencia: 10 W
 Tiempo de vida: 30 000 h
 Flujo luminoso: 1 200 lm
 Luz blanco neutro: 4 000 K
 Fuente de luz: LED x 36
 Temperatura ambiente máxima de operación 50 °C
 IP54

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía 240 Wh/día
 Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera **No aplica**
 En unidad de tiempo del aparato.

En base a 24 horas de uso continuo

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. **Tel. 800-018-7873.** Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
 Fecha de entrega:

10-2022



Incluye tornillería

7 506240 670605