

## ESPECIFICACIONES

Tensión: 125 V-  
Frecuencia: 60 Hz  
Corriente: 4 A

## INSTRUCCIONES

### LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Marque con un punzón o lápiz sobre el techo o pared las ranuras de la base del portalámpara.
2. Pele el cable aproximadamente 19 mm
3. Afloje los tornillos del portalámpara y enrosque un cable en cada tornillo. Apriete los tornillos nuevamente.
4. Coloque el portalámpara sobre las perforaciones y fije con tornillos.
5. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

## MANTENIMIENTO

Limpie periódicamente con un trapo seco.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. **761 782 9100**.

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega.

### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

### ⚠ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry before starting the installation.

