

INSTRUCTIVO:

46611
TIMC-10

⚠️ ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones antes de instalar:

Interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. Utilice lejos del agua y lugares húmedos. No modifique o repare. No sobrepase la corriente indicada.

- 1. Ubique el timbre en el lugar deseado. Si va a reemplazarlo, quite el timbre anterior.
- 2. Conecte a un interruptor con timbre en buen estado de funcionamiento.
- 3. El botón del timbre debe estar en perfecto estado de funcionamiento.
- 4. Restablezca la energía.

Mantenimiento: Limpie periódicamente con un trapo seco.

Especificaciones:

Tensión: 110 V~	Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 0.25 A	Decibeles: 102 dB
Tipo D	IP 53
Temperatura de trabajo: -30 °C T 40 °C	
Ciclo de trabajo: No más de 5 min de trabajo por 20 min de descanso	

AVISO

El timbre no debe trabajar de forma continua por más de 5 min a +/- 10% de su tensión nominal. No girar la cubierta metálica.

Diagrama de conexión
timbre sin transformador

