

## ESPECIFICACIONES:

Tensión	120 V~ - 240 V~
Frecuencia	60 Hz
Corriente	1 852 mA - 925 mA
Potencia	200 W
Tiempo de vida	20 000 h
Tipo de fuente de luz	LED
Flujo luminoso	21 000 lm
IP65	
Luz de día	6 500 K


Consumo de energía  
Por unidad de tiempo en  
condiciones normales de operación del aparato.

**4 800 Wh/día**

Consumo de energía en espera  
En unidad de tiempo del aparato  
Con base en 24 horas de uso continuo

**No aplica**

Adecuado para usarse en exteriores e interiores, uso doméstico.




## INSTRUCTIVO/INSTRUCTIVE


**Lea estas instrucciones antes de instalar/Please read these instructions before installing:**

### 1 Instalación colgante / Hanging installation

Apague la fuente de alimentación principal.  
Instale el anillo para colgar. Cuelgue la lámpara en el techo.  
Turn off the main power supply.  
Install the hanging ring. Hang the lamp on the ceiling.



2 Identifique los cables de FASE (café), NEUTRO (azul) y TIERRA (verde/amarillo) que vienen previamente conectados al reflector. Una vez identificados, conéctelos a la línea. Encienda la fuente de alimentación principal.  
Identify the PHASE (brown), NEUTRAL (blue), and EARTH (green/yellow) wires that are pre-connected to the lamp. Once identified, connect them to the line. Turn on the main power supply.




### 1 Instalación con soporte / Installation with bracket


Apague la fuente de alimentación principal.  
Use el soporte para medir y marcar los orificios a perforar.  
Turn off the main power supply.  
Use the bracket to measure and mark the holes to be drilled.



2 Fije los tornillos en los agujeros.  
Fix the screws in the holes.



3 Identifique los cables de FASE (café), NEUTRO (azul) y TIERRA (verde/amarillo) que vienen previamente conectados al reflector. Una vez identificados, conéctelos a la línea. Encienda la fuente de alimentación principal.  
Identify the PHASE (brown), NEUTRAL (blue), and EARTH (green/yellow) wires that are pre-connected to the lamp. Once identified, connect them to the line. Turn on the main power supply.



Este producto está garantizado por 3 años. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en [www.truper.com](http://www.truper.com). Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de compra:



Volteck LAIT® es una marca de **TRUPER®**