

46804
MUL-360

ESPECIFICACIONES

127 V~ 60 Hz 15 A

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES

1. Conecte el adaptador a la red eléctrica.
2. Conecte el aparato, cuidando de no exceder la corriente indicada.

MANTENIMIENTO

Limpie periódicamente con un trapo seco.

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar en lugares húmedos. No lo modifique o repare. No sobrepase la corriente indicada. Inserte totalmente en el tomacorriente. Desenchufe cuando no esté en uso. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ WARNING

Do not use under damp conditions. Do not attempt to modificate or repair it by yourself. Current should not exceed the indicated values. Insert the plug completly into the electrical outlet. Unplug when not in use. Keep out of reach of children



7 501206 657393

03-2023