

**46810**  
**MUL-320**

## **ESPECIFICACIONES**

127 V~ c.a. 60 Hz 15 A

## **ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES**

1. Conecte el adaptador a la red eléctrica.
2. Conecte el aparato, cuidando de no exceder la corriente indicada.

### **▲ ADVERTENCIA**

No utilizar en lugares húmedos.  
No lo modifique o repare.  
No sobrepase la corriente indicada.  
Inserte totalmente en el tomacorriente.  
Desenchufe cuando no esté en uso.  
Manténganse fuera del alcance de los niños.

### **▲ WARNING**

Do not use under damp conditions.  
Do not attempt to modificate or repair it by yourself.  
Current should not exceed the indicated values.  
Insert the plug completly into the electrical outlet.  
Unplug when not in use.  
Keep out of reach of children.

