

47057
C2USB-EB

ESPECIFICACIONES

Cargador c.a./c.c. (toma corriente con salida USB)

Entrada

127 V~ 60 Hz 170 mA

Salida

5 V c.c. 1 A / 2,1 A

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Pele los cables aproximadamente 1,6 cm
2. Conecte los cables de acuerdo al diagrama.
3. Inserte los alambres en las terminales y apriete firmemente los tornillos.
4. Monte el producto, después monte la placa en la pared.
5. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

Para mejores resultados utilice caja y placa marca Volteck®

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



7 506240 666486