

⚠ ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

1. Elija el modo de fuente de energía:

- Cable USB:** Conecte el cable a la luz de noche en el puerto D.C. y el otro extremo al adaptador USB (no incluido) y éste a la corriente eléctrica automáticamente estará encendida.
- Compartimento de pilas:** Para instalar las pilas retire la tapa de la parte inferior de la luz de noche y coloque 3 pilas AA (no incluidas) de acuerdo a la polaridad señalada, automáticamente estará encendida.

2. Cuenta con 3 botones de control de luz:

- A) Enciende una luz cálida color amarillo, al apretar nuevamente se apaga. B) Enciende luz de colores y C) Empieza a girar 360°

Nota: Con la cubierta se sugiere un modo de noche (luz más tenue). Para modo proyector de estrellas retire la cubierta.

Recomendaciones: Retire las pilas cuando la lámpara no esté en uso o desconecte el cable USB de la fuente de poder que haya elegido. Retire de inmediato las pilas gastadas. Se recomienda usar solamente pilas idénticas o equivalentes. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas. Las pilas con fuga pueden ser causa de corrosión y daños al producto.

⚠ ATENCIÓN Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.

Este artículo decorativo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión. Los niños deben supervisarse para asegurar que los artículos no son empleados como juguetes.

⚠ PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico: Desconecte de la fuente de alimentación el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza. No instale ni coloque cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares del calor. Desconecte el producto al salir de casa. No cubra el artículo decorativo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega:



Amigable con
el ambiente

08-2023

NOM-ANCE



Incluye
cable USB

(5 V c.c. 1 000 mA)
USB cable included

3AA

Pilas

4.5 V c.c. (Emplea 3 pilas AA
de 1.5 V c.c., no incluidas)
Batteries (not included)

7 506240 699460