

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación.

Antes de instalar, es necesario que:

- Verifique que la válvula de control esté cerrada y desaloje el agua.
- Si va a reemplazar la pieza, remueva la brida anterior del tinaco.

Conexión

1. En la cuerda de la brida aplique cinta de teflón y un poco de silicón entre el empaque y ésta.

2. Introduzca la brida con el empaque por dentro del tinaco y ensamble la tuerca por fuera del tinaco.
3. Apriete manualmente en sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta llegar al tope de la conexión, verifique que el empaque quedó bien colocado.
4. Pruebe que no existan fugas entre el tinaco o cisterna.

