


⚠ ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.

Instalación

Para áreas con señal fuerte:

Conecte el cable coaxial de antena al conector ANT del receptor digital

Antena de televisión digital




Conexión a la TV (Señal Análoga):

Con receptor digital (señales digitales)

Conecte el cable coaxial de la antena al conector RF en su TV

Antena de televisión digital



Características Técnicas	Banda	VHF	UHF
	Frecuencia	VHF 174 MHz - 230 MHz	UHF 470 MHz - 862 MHz
	Impedancia	75 ohms	

Observación:

- No lo use en días donde haya truenos.
- En caso de no obtener buena recepción, coloque la antena en diferente posición.

⚠ ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ CAUTION Before use read the operating manual carefully. Keep out of reach of children.