











INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Herramientas necesarias



Partes incluidas



48429
TVSA-70

⚠ ADVERTENCIA El no proveer una fuerza estructural adecuada a este componente puede resultar en heridas serias o daño al equipo. No lo instale cerca de una fuente de calor o la luz directa del sol, ya que puede resultar en daño a su equipo e incrementar el riesgo de fuego.

⚠ ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Producto punzocortante, manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ CAUTION Before use read the operating manual carefully. Sharp-edged product, caution when handling. Keep out of reach of children.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

