



INSTRUCTIVO Y GARANTÍA

Aplica para el modelo: JCOR-3

Especificaciones:

Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A
Frecuencia: 60 Hz
1 batería tipo botón CR2032 de Li-Mn de 3 V c.c.(incluida)

Instructivo
Descripción

- El interruptor de control remoto está diseñado para controlar luces LED, fluorescentes o dispositivos de hasta 10 A
- Este dispositivo cuenta con tres receptáculos (receptores) y un control remoto (transmisor)

Este control remoto tiene un alcance de hasta 25 metros desde una pared.

Características

- Receptor de control remoto de encendido y apagado
- Función de emparejamiento
- Indicador LED de encendido / apagado
- Función de apagado y encendido manual
- Función de apagado y encendido remoto
- Control remoto de hasta tres receptores

Uso

- Conecte a su tensión nominal y presione el interruptor de encendido/apagado. Si el indicador LED del receptor se enciende y/o apaga, significa que funciona correctamente.

- Abra la tapa trasera del control y coloque la batería en la ranura y luego cierre la tapa.

Emparejamiento de código

1. Para emparejar el receptor uno, conecte el receptor a su tensión nominal. Mantenga presionado el botón ubicado en el receptor por al menos 3 segundos, el indicador LED comenzará encender de manera intermitente.
2. Presione el botón ON indicado en con el número 1 en el transmisor. El indicador LED se apagará.
3. Presione nuevamente el botón ON indicado con el número 1 en el transmisor. El receptor se activará y el LED indicador se encenderá. Para apagar, presione el botón OFF indicado en con el número 1.
4. Para vincular el receptor 2, repita los pasos desde 1 hasta el 3 pero considerando presionar el botón 2 de ON en el transmisor.
5. Para vincular el receptor 3, repita los pasos desde 1 hasta el 3 pero considerando presionar el botón 3 de ON en el transmisor.

Funcionamiento del botón del receptor

1. El receptor puede activarse de manera manual presionando el botón ubicado en el receptor, EL LED se encenderá cuando el receptáculo esté activado y se apagará cuando esté desactivado.
2. Para desemparejar el receptor es necesario que esté desconectado. Presionar el botón ubicado en el receptor 1, 2 o 3 y, sin dejar de presionarlo, conecte el receptor a su tensión nominal hasta que el LED encienda de manera intermitente 3 veces. El receptor estará desemparejado.

Nota:

- La corriente total de la carga conectada al receptor no debe exceder la corriente nominal de 10 A, y la potencia total no debe superar los 1 270 W
- Este producto solo debe ser utilizado en ambientes secos; no use en espacios exteriores húmedos o baños.
- Si el producto está dañado, por favor envíelo al servicio de mantenimiento adecuado. El usuario no debe desmontar el producto a fin de evitar posibles riesgos o accidentes.
- Si durante el proceso de emparejamiento, el receptor no recibe ninguna señal del transmisor durante 10 segundos el LED se apagará y tendrá qué iniciar el proceso de emparejamiento nuevamente.
- Al finalizar el proceso de emparejamiento los botones del control remoto ON y OFF operarán de manera correcta.
- Si la eficiencia del control remoto disminuye con el tiempo, cambie la batería.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. www.truper.com

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



10-2023



INSTRUCTIVE & WARRANTY

Applies to the model: JCOR-3

Specs:

Voltage: 127 V~
Current: 10 A
Frequency: 60 Hz
3 V c.c. (1 Li-Mn Button cell Model CR2032)

Instructions
Description:

- The remote control switch can be used to operate fluorescent lights, LED lights, and other devices up to 10 A.
- This device has three receptacles (receivers) and one remote control (transmitter).

This remote control has a range of up to 25 meters from a wall.

Features:

- On/Off receiver
- Pairing function
- LED On/Off indicator
- On/Off manual operation
- On/Off remote operation
- Remote control for up to three receivers

Usage

- Connect to your rated voltage and press the On/Off button. If the LED indicator on the receiver turns on or off, the outlet is in good working order.
- Open the control's back cover and place the battery in the slot, then close it.

Pairing

1. Connect receiver one to its rated voltage to couple it. The receiver's button must be pressed and held for at least three seconds before the LED indication begins to flash intermittently.
2. Press the ON button labeled with number 1 on the transmitter. The LED indicator will turn off.
3. Press the ON button labeled with number 1 on the transmitter once more. The receiver will activate, and the LED indicator will turn on. To turn it off, press the OFF button labeled with number 1.
4. Repeat steps 1 through 3 to couple receiver 2, but make sure to push the ON button number 2 on the transmitter.
5. To pair receiver 3, repeat the steps from 1 to 3, but be sure to press the ON button number 3 on the transmitter.

Receiver Button Operation

1. The receiver can be manually activated by pressing the button located on the receiver. The LED will light up when the receptacle is activated and turn off when it's deactivated.
2. To unpair the receiver, it should be disconnected. Press the button on the receiver 1, 2, or 3 and hold it down until the LED flashes three times, then connect the receiver to its nominal voltage without letting go of the button. Unpairing of the receiver will happen.

Notes:

- The total current of the load connected to the receiver must not exceed the nominal current of 10 A, and the total power must not exceed 1,270 W
- Use this product exclusively in dry environments; do not use it in restrooms or damp outdoor areas.
- Please send the item to the proper maintenance agency if it is damaged. To reduce dangers or accidents, the user shouldn't disassemble the product.
- If, during the pairing process, the receiver does not get any signal from the transmitter for 10 seconds, the LED will turn off, and you will need to start the pairing process again.
- The ON and OFF buttons on the remote control will work properly once pairing is complete.
- Replace the battery if the remote control's efficiency decreases over time.

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100. www.truper.com

Stamp of the commercial establishment.
Delivery date: