











Incluye / Included

Antes de armar su banco identifique todas las piezas
Before assembly, identify all pieces.


**PRODUCTO
PROMOCIONAL**

 1 Llave española 1 Open-end wrench	 2 Llaves hexagonales 2 Hex wrenches	 4 Tornillos cabeza hexagonal 4 Hex-head bolts	 4 Tornillos con tuerca 4 Bolts with nuts	 4 Tornillos 4 Bolts
 2 Patas de banco 2 Stool legs	 4 Separadores 4 Spacers	 1 Base giratoria 1 Swivel base plate	 1 Asiento de banco 1 Stool seat	 1 Aro para soporte 1 Support ring

Instrucciones / Instructions

1. Ensamble de soporte


Base assembly



Coloque las dos patas de banco como se muestra en la imagen.

2. Ensamble del aro para soporte


Support ring assembly



- A** Deslice el aro sobre las patas y alinee con los orificios.
- B** Coloque los tornillos con cabeza hexagonal y apriételos con la llave hexagonal.
NOTA: Se necesitan ambas llaves hexagonales para apretar adecuadamente.

3. Montaje de base giratoria


Installation of the swivel base



- A** Coloque la placa giratoria en la parte superior de las patas.
- B** Alinee los orificios superiores de las patas con los orificios de la placa inferior.
- C** Inserte los tornillos y apriete las tuercas utilizando la llave española.

4. Unión de base giratoria y asiento

Connection of the swivel base to the seat



- A** Alinee los orificios e inserte los tornillos para ajustar la base giratoria a la base del asiento.
- B** Si las patas del banco no están niveladas, inserte un separador entre el tacón y la pata del banco para nivelarlo.

