

Reloj para hombre Men's watch

ANTES DE USAR ESTE RELOJ DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.

Códigos	Modelos
---------	---------


60070	REL-PC
60072	REL-PC-3

Especificaciones eléctricas:

Pila tipo botón de óxido de plata

Tensión: 1.55 V ---

Corriente: 28 mAh



A. CARACTERÍSTICAS

- 3 Manecillas
- Calendario
- Resistente al agua: 30 m

B. AJUSTAR LA HORA

1. Detenga el segundero en la posición cero del reloj (12:00), jalando la corona hasta el segundo clic (posición 2).
2. Gire la corona para poner la hora. Primero haga que el minutero se pase por cuatro o cinco minutos de la hora deseada y después haga retroceder el horario hasta que ambas manecillas queden en posición.
3. Una vez que haya puesto la hora, empuje con firmeza la corona hasta la posición inicial.

C. AJUSTAR LA FECHA

1. Jale la corona hasta escuchar un solo clic (posición 1).
2. Gire la corona hasta llegar al número deseado.
3. Una vez que haya puesto la fecha, empuje con firmeza la corona hasta su posición inicial.

