

# Repuesto de lona para toldo 3 m x 3 m

## Manual de usuario

ESTE PRODUCTO RECREATIVO REQUIERE DOS PERSONAS PARA SU MONTAJE.

### ⚠ ADVERTENCIA

**MANTENGA TODAS LAS LLAMAS O FUENTES DE CALOR ALEJADAS DEL TEXTIL DE ESTE PRODUCTO**

Este producto NO está fabricado con material ignífugo. No es a prueba de fuego.

El tejido se quemará si se deja en contacto continuo con una fuente de llamas.

**ESTE ARTÍCULO DE RECREACIÓN NO ESTÁ DISEÑADO COMO ESTRUCTURA PERMANENTE**

Este producto ha sido desarrollado y está destinado a proporcionar protección contra el sol y la lluvia ligera.

NO use ninguna fuente de ignición o llamas debajo o cerca de este producto. No lo utilice como refugio en

condiciones meteorológicas adversas como lluvias intensas, vientos fuertes, granizo o nevadas.

Cualquier accesorio personal o modificación del producto debe retirarse antes de que empiecen las inclemencias del tiempo, como lluvia intensa, viento, rayos, granizo, nieve, etc. Este producto debe desmontarse completamente para evitar daños permanentes en los componentes del producto y prevenir cualquier posibilidad de daños

personales. Este producto no debe modificarse ni utilizarse como almacén temporal o permanente para juguetes

de niños, herramientas de jardín, pertenencias personales u objetos de valor similares. No es un juguete.

Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto cuando estén cerca del toldo.

### LISTA DE PARTES



1 TOLDO



8 ESTACAS



4 CUERDAS  
DE SUJECIÓN



1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO  
PARA ESTACAS Y CUERDAS

### MONTAJE DEL TOLDO

#### PASO 1



- a. Vacíe el contenido de la(s) bolsa(s) y confirme que todas las piezas están incluidas y sin daños.

**Hágalo en casa antes de salir de viaje.**

- b. Seleccione un lugar liso y llano y extienda el toldo.  
c. Con dos personas ubicadas de frente se debe abrir la estructura del TOL-3, cada una de ellas debe de sujetar dos patas y abrir de forma coordinada la estructura hasta 1.5 m por lado aproximadamente.

#### PASO 2



- d. Coloque el toldo sobre la estructura alineando bien las esquinas. Fije solo las esquinas con los sujetadores de velcro.  
e. Después de ajustar cada esquina del toldo con la estructura, cada persona debe sujetar una pata de cada esquina diagonal para abrir por completo la estructura, una persona se queda en su sitio mientras la otra abre la estructura.



- f. Deslice los mecanismos de bloqueo de seguridad ubicados en la parte superior de cada pata, hacia las esquinas del techo, dos patas a la vez; en cada pata, escuche si el bloqueo hace "clic" en su lugar.  
g. Asegure el resto de los sujetadores de velcro ubicados en la parte inferior del toldo a la estructura.


#### PASO 3

- h. Ajuste la altura deseada deslizando las patas hacia abajo hasta que el botón de bloqueo encaje en su lugar. Deslice cada pata una muesca a la vez, asegurándose de que todas estén niveladas antes de pasar a la siguiente muesca.  
i. Inserte las estacas a través de los orificios de las patas. **NOTA IMPORTANTE:** En zonas de arena o suelo blando, utilice pesos adicionales (como bolsas de arena) o entierre las patas al menos 30 cm para garantizar la estabilidad. Las estacas por sí solas no asegurarán el toldo en la arena o el suelo blando.  
j. Fije las 4 cuerdas de sujeción desde las esquinas superiores del toldo hasta el suelo, asegurándose de que las estacas estén firmemente colocadas. Las cuerdas deben quedar bien tensas.





### DESMONTAJE DEL TOLDO

Retire las cuerdas de sujeción y las estacas del suelo, quite los pesos adicionales. Presione el botón de bloqueo para deslizar las patas hacia abajo. Baje cada pata una muesca a la vez, asegurándose de que todas estén al mismo nivel antes de pasar a la siguiente muesca. Retire los sujetadores de velcro inferiores, excepto los de las esquinas. Libere el seguro de cada pata presionando con el pulgar. Cada persona debe sujetar una pata en esquinas opuestas y plegar la estructura hasta que alcance aproximadamente 1.5 m por lado. Retire los sujetadores de las esquinas y quite el toldo. Con dos personas frente a frente, pliegue completamente la estructura de forma coordinada.



### ALMACENAMIENTO DEL TOLDO

- k. Asegúrese de que el toldo esté completamente limpio y seco antes de guardarlo. Coloque el toldo sobre una superficie limpia. Una persona debe sostener la punta del toldo mientras otra pliega siguiendo la costura hacia la esquina del faldón.  
l. Continúe doblando las esquinas del toldo hacia la esquina, hasta obtener una forma triangular, una vez terminado el doblez de todas las puntas de la carpa, doble la punta interior del triángulo sobre sí mismo.  
m. Doble la punta superior del triángulo hacia abajo, obteniendo así rectángulos más compactos. Doble desde la parte superior en dobleces de 15 cm aproximadamente hasta llegar al final. Guarde el toldo junto con la estructura en su bolsa de transportación. Verifique que todo esté bien asegurado para su próximo uso.



## Replacement canopy top 10 ft x 10 ft User manual

THIS RECREATIONAL PRODUCT REQUIRES TWO PEOPLE FOR ASSEMBLY.

### ⚠ WARNING

KEEP ALL FLAMES OR HEAT SOURCES AWAY FROM THE FABRIC OF THIS PRODUCT.

This product is made with flame-retardant material. It is not fireproof.

The fabric will burn if left in continuous contact with an open flame.

**THIS RECREATIONAL ITEM IS NOT DESIGNED AS A PERMANENT STRUCTURE**

This product has been developed and is intended to provide protection against the sun and light rain. Do not use any ignition sources or open flames under or near this product. This canopy has been designed exclusively to provide shade and protection against light rain. Do not use it as shelter in adverse weather conditions such as heavy rain, strong winds, hail, or snow. Any personal accessory or product modification must be removed before the onset of inclement weather, such as heavy rain, wind, lightning, hail, snow, etc. This product must be fully disassembled to prevent permanent damage to its components and avoid the risk of personal injury. This product must not be modified or used as a temporary or permanent storage space for children's toys, garden tools, personal belongings, or similar valuables. This product is not a toy. It is not intended for use by children without adult supervision. Children must always be supervised by an adult when near the canopy.

### PARTS LIST



### CANOPY ASSEMBLY

#### STEP 1



- Empty the contents of the bag(s) and confirm that all parts are included and undamaged.

**Do this at home before going on your trip.**

- Choose a smooth, flat surface and spread out the canopy.
- With two people facing each other, begin opening the TOL-3 frame. Each person should hold two legs and coordinate to open the frame approximately 5 ft on each side.

#### STEP 2



- Place the canopy over the frame, making sure the corners are properly aligned. Secure only the corners using the velcro fasteners.
- After aligning each corner of the canopy with the frame, each person should hold a leg at opposite corners to open the frame fully. One person should remain in place while the other opens the structure.



- Slide the safety locking mechanisms at the top of each leg toward the corners of the roof, two legs at a time; on each leg, listen for a "click" to ensure the lock is engaged.
- Secure the remaining Velcro fasteners located on the underside of the canopy to the frame.


#### STEP 3

- Adjust to the desired height by sliding the legs downward until the lift button locks into place. Raise each leg one notch at a time, making sure all four legs are level before moving to the next notch.
- Insert the stakes through the holes in the legs.  
**IMPORTANT NOTE:** In sandy areas or soft ground, use additional weights (such as sandbags) or bury the legs at least 12" to ensure stability. Stakes alone will not secure the canopy in sand or soft ground.
- Secure the 4 ropes from the top corners of the canopy to the ground, making sure the stakes are firmly in place. The ropes should be pulled tight.



### CANOPY DISASSEMBLY

Remove the ropes and stakes from the ground then remove any additional weights. Press the locking button to slide the legs down. Lower each leg one notch at a time, making sure all legs are at the same level before moving to the next notch. Remove the lower velcro fasteners, except for those on the corners. Release the lock on each leg by pressing it with your thumb. Each person should hold a leg on opposite corners and fold the frame until it measures approximately 5 ft per side. Remove the corner fasteners and take off the canopy. With two people facing each other, fully fold the frame coordinately.



### CANOPY STORAGE

- Make sure the canopy is completely clean and dry before storing it. Lay the canopy on a clean surface and begin folding it. One person should hold the tip of the canopy while the other folds it along the seam toward the corner of the valance.
- Continue folding the canopy's corners toward the corner until you form a triangular shape. Once all the canopy tips have been folded, fold the inner tip of the triangle over itself.
- Fold the top tip of the triangle downward, creating more compact rectangles. Fold from the top in approximately 6" folds until you reach the end. Store the canopy along with the frame in its carrying bag. Make sure everything is securely fastened for its next use.

