

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes modelos:


Modelo	Tensión	Frecuencia	Corriente	Potencia	Tiempo de vida	Flujo luminoso	Temperatura de color	Consumo de energía	Tipo de fuente de luz
PLA-223L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	6 500 K	144 Wh/día	LED
PLA-225L			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/día	
PLA-227L			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
PLA-229L			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	
PLA-230L			100 mA - 50 mA	6 W		400 lm		144 Wh/día	
PLA-231L			200 mA - 100 mA	12 W		1 000 lm		288 Wh/día	
PLA-232L			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
PLA-233L			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR.

IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LIMPIEZA

- Utilice sólo un paño suave.
- No utilice solventes o productos químicos.
- Nunca deje que los líquidos penetren al producto.



INSTALACIÓN

- Haga un orificio en el techo con un diámetro de 1.8 cm
- Identifique la línea y neutro de su instalación y conéctelos a los cables del driver.
- Haga dos orificios en el techo para colocar los taquetes y sujete el soporte al techo con los tornillos.
- Empuje el luminario hasta tocar el techo y sujételo con los tornillos laterales al soporte, suelte y compruebe que ha quedado fijo.

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER® Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257, TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCA Y MULSAY, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



This instruction and warranty applies to the following models:


Model	Tension	Frequency	Current	Power	Life time	Luminous flow	Color temperature	Energy Consumption	Type of light source
PLA-223L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	6 500 K	144 Wh/día	LED
PLA-225L			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/día	
PLA-227L			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
PLA-229L			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	
PLA-230L			100 mA - 50 mA	6 W		400 lm		144 Wh/día	
PLA-231L			200 mA - 100 mA	12 W		1 000 lm		288 Wh/día	
PLA-232L			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
PLA-233L			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE INSTALLING.

IMPORTANT: Before installing, shut off power at the circuit breaker or fuse. Make sure the circuit is not energized and the area is free of moisture before beginning installation.

CLEANING

- Use only a soft cloth.
- Do not use solvents or chemicals.
- Never allow liquids to enter the product.



INSTALLATION

- Drill a hole in the ceiling with a diameter of 1.8 cm.
- Identify the line and neutral of your installation and connect them to the wires of the driver.
- Drill two holes in the ceiling to place the anchors and fasten the bracket to the ceiling with the screws.
- Push the luminaire until it touches the ceiling and fasten it with the side screws to the bracket, release and check that it has been fixed.

TRUPER® BRANCH SERVICE CENTERS Sale of parts, components, consumables and accessories.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257, TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCA Y MULSAY, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Warranty. Duration: 3 years. Coverage: Parts, components, and labor against defects in workmanship or operation, except if used in other than normal conditions; when it was not operated according to instructions; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the guarantee effective, present the product, sealed policy or invoice or receipt or receipt, at the establishment where it was purchased or at Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the transportation expenses of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone 800-018-7873. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Stamp of the business.
Date of delivery:

