

FRONT



Instructivo

Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar graves quemaduras internas en sólo 2 horas y puede conducir a la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
Busque atención de un médico de inmediato en caso de sospecha de que una batería pudiera haber sido tragada o introducida dentro de cualquier parte del cuerpo.


Especificaciones

Transmisor: Emplea una pila de Litio de 3 V c.c. (tipo CR2032 incluida) 210 mAh
Receptor: 4.5 V c.c. (Emplea 3 pilas tamaño "AA" de 1.5 V c.c. cada una. No incluidas)
Temperatura de trabajo: -10 °C T 55 °C
IP44 (Transmisor)
Tipo: R2
Alcance: 150 m en áreas abiertas
Contenido:
1 timbre para puerta (transmisor)
1 campanilla interior (receptor)


⚠ ATENCIÓN

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

- ① Con la ayuda de un desarmador pequeño presione la parte inferior, la placa posterior se soltará del timbre.



- ② Retire la etiqueta del portapilas, asegurándose de que las terminales positivos/negativos coinciden con las marcas internas.



Timbre inalámbrico
Wireless doorbell

46630
TIMI-100

- ③ Retire la tapa de la pila presionando en la misma dirección que el triángulo situado en el sujetador en la parte posterior. Inserte las 3 pilas "AA" asegurando la polaridad y que estén correctamente alineados con las marca dentro del compartimiento de la pila. Cierre la tapa del compartimiento de la pila y asegúrese de que haga click para cerciorase que haga bien el cierre.


⚠ ATENCIÓN

Evite instalar el timbre en lugares expuestos a altas temperaturas, aire húmedo, superficies metálicas o fuentes electromagnéticas. Nunca intente reparar el circuito interno ya que éste dañará los componentes electrónicos.


- ④ Monte el transmisor cerca de su puerta usando tornillos o almohadillas de doble cara proporcionadas y coloque el receptor en cualquier lugar de su casa. El receptor puede montarse en la pared o sobre una superficie.
- ⑤ Cuando presione el botón del transmisor un agradable timbre sonará. Para seleccionar un tono, con la ayuda de un desarmador presione el botón de la parte posterior del receptor, continúe presionando hasta encontrar el tono deseado.
- ⑥ En caso de que el receptor no suene, remueva las pilas y espere 30 segundos. Instale las pilas nuevamente en el receptor. El receptor va a emitir una melodía. Cuando termine la melodía, presione el botón dentro del transmisor (cerca de la pila) para eliminar la melodía de emparejamiento.



- ⑦ Remueva la pila del transmisor y vuelva a instalarla. Presione el botón del transmisor durante 2 minutos, si el receptor suena significa que el emparejamiento se realizó con éxito.



- ⑧ Para cambiar de tono se debe presionar el botón que se encuentra en la posición indicada con ayuda de un desarmador delgado. El receptor va a sonar de inmediato. Continúe presionando hasta encontrar el tono deseado.



Limpieza: Tanto el receptor y el transmisor se pueden limpiar con un paño húmedo. Cerciórese de que no se mojen.

BACK



46630
TIMI-100

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER®
Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA

Póliza de Garantía

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.



Sello del establecimiento comercial
Fecha de compra

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-II, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
AV. PARQUE INDUSTRIAL #1-A, C.P. 54257, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451