




FORMAS CORRECTAS DE USO:

1. Coloque las cuchillas horizontalmente, siempre de frente al material a cortar.
 2. El corte debe hacerse poco a poco, es decir, mordiendo pequeñas partes y preferentemente donde existan puntas o esquinas.
- Esta herramienta es para detalles.

**FORMAS INCORRECTAS DE USO:**

1. Nunca trate de usarla metiendo solo un lado de las cuchillas.
2. Nunca trate de enterrar diagonalmente un extremo de las cuchillas.

Se pueden hacer cortes rectos y curvos poco a poco y de forma totalmente recta.



Siempre corte en ángulo de 90°, sólo apriete el mango, no intente hacer palanca.

⚠ ATENCIÓN Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ CAUTION Cutting edges, sharp-edged product. Wear safety gloves and goggles. Keep out of reach of children.

Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257
 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com
 09-2019 AD

