

TRUPER®

USO ESPECIAL / SPECIAL USE

MICROFIBRA

**SUPERFICIES LISAS
Y POCO RUGOSAS**
SMOOTH & SEMI SMOOTH
SURFACES

1. Antes de comenzar a pintar, lave con agua y jabón el rodillo para eliminar pelusas y déjelo secar.
2. Prepare la pintura y llene la charola a la mitad, cargue el rodillo con pintura.
3. Pase el rodillo sobre la superficie a pintar, aplicando una presión constante en el sentido de una "W" cubriendo toda la superficie.

1. Before starting to paint, wash the roller with water and soap to remove lints and let it dry.
2. Prepare the paint and fill the tray half full, load the roller with paint.
3. Roll-over the surface to be painted, applying constant pressure in the shape of a "W" cover the entire area.

Recomendaciones de uso:

Para limpiar utilice el mismo solvente que empleó para adelgazar la pintura.

To clean, use the same thinner used to thin the paint.

Mango ergonómico con rosca que permite insertar una extensión.

Ergonomic handle with thread to insert an extension.

CAMBIO DE RODILLO:

1. Sostenga firmemente y jale el rodillo hacia afuera.
2. Inserte el nuevo rodillo a presión, hasta que tope con la tapa lateral.

ROLLER CHANGE:

1. Hold firmly and pull the roller out.
2. Insert the new roller, pressing until it reaches the side cover.

⚠ ATENCIÓN

Evite la inhalación prolongada de pinturas y solventes.
Mantenga ventilada el área de trabajo.

